



Расшифровка обозначений в таблице на стр 2.

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	103990885	Рычаг включения	1	57	301062854	Узел поворотный рычагов выбора высоты	1
2	104040082	Винт самонарезающий	3	58	104010044	Шайба	1
3	301070717	Опора левая рукоятки выключателя	1	59	103990805	Рычаг регулировки высоты задний	1
4	301062827	Суппорт левой опоры рукоятки	1	60	301062855	Накладка под рычаг выбора высоты	1
5	301070716	Крышка левой опоры рукоятки	1	61	105020064	Уплотнитель	1
6	104030161	Винт самонарезающий	20	62	103990793	Упор зубчатый рычага выбора высоты	1
7	4080074	Выключатель в сборе	1	30	301062839	Ручка крышки корпуса	1
7-1	301062828*	Основание рычага включения	1	31	301062840	Скоба крепления рукоятки передняя	1
7-2	301070685*	Кнопка блокировки включения	1	32	301070910	Накладка крышки двигателя	1
8	301070779	Скоба	2	33	301070945	Крышка двигателя	1
9	301070780	Шайба	2	34	301062848	Крышка корпуса	1
10	104040202	Болт регулировочный	2	35	104030162	Винт самонарезающий	1
11	106990029	Рукоятка, нижняя часть	1	36	301070763	Корпус (дека)	1
12	301070806	Клипса	2	37	103050246	Ось передняя	1
13	301070781	Гайка «барашек»	2	38	301062849	Колпак переднего колеса	2
13-1	104020077	Гайка	2	39	301062850	Колесо переднее	2
14	103080039	Рукоятка, верхняя часть	1	40	4990133	Двигатель в сборе	1
14-1	301070690	Заглушка	2	40-1	105990077*	Ремень 5PJ457/180J	1
15	301062835	Колпак заднего колеса	2	41	105990299	Уплотнитель	2
16	104050008	Кольцо стопорное	4	42	103050242	Подшипник	1
17	104010050	Шайба	7	43	301070760	Адаптер ножа	1
18	301062836	Колесо заднее	2	44	103030114	Нож	1
19	103050245	Ось задняя	1	45	104040033A	Болт	1
20	103990762	Пластина крепления оси	6	46	301062900	Накладка деки нижняя	1
21	104030159	Винт самонарезающий	7	47	103060295	Пружина рычага регулировки высоты	1
22	301070899	Рычаг конtringий	4	48	103990811	Шплинт	4
23	104040216	Болт регулировочный	2	49	103990804	Рычаг регулировки высоты передний	1
24	103990795	Штифт пружинный	4	50	301062851	Ось рычага	2
25	301070902	Основание нижней части рукоятки	2	63	103060284	Пружина крышки	1
26	104020077	Гайка	2	64	104050028	Кольцо стопорное	2
27	301990135	Хомут кабельный	1	65	103050249-1	Ось крышки	1
28	104030160	Винт самонарезающий	1	66	3880052	Крышка	1
29	301062838	Скоба крепления рукоятки задняя	1	66-1	301062856	Накладка крышки	1
51	103050261	Вал регулятора	1	66-2	301062857	Вставка крышки прозрачная	1
52	103060285	Пружина регулятора	1	67	301070580	Ручка крышки травосборника	1
53	103990791	Рычаг выбора высоты	1	68	301062859	Индикатор наполнения травосборника	1
54	301062852	Рукоятка рычага	1	69	301062858	Крышка травосборника	1
55	103990778	Пластина прижимная	2	70	105011054	Сетка травосборника	1
56	301062853	Ось поворотного узла рычагов	1	71	103020133	Рамка травосборника	1

детали, помеченные () входят в состав детали из строки выше по списку